

Części objęte programem SEAT 4Service (zestawienie aktualne od dnia 01.01.2025 do odwołania).

BAA - Zaciski hamulcowe
BAB - Jarzma hamulców
BAC - Szczęki hamulcowe
BAD - Stałe zaciski
BAE - Obudowy zacisku hamulcowego do silnika ster.
BBA - Tarcze hamulcowe
BBB - Klocki hamulcowe
BBC - Tarcze hamulcowe, ceramiczne
BBS - Zestawy tarcz/klocków hamulcowych
BCA - Bębny hamulcowe
BCB - Okładziny szczęk hamulca
BDA - Pompy hamulcowe
BDB - Cylinderki hamulcowe
BDC - Wzmacniacze siły hamowania
BDE - Serwo hamulca, elektromechaniczne
BDF - Podłoga
BFA - Zbiorniki płynu hamulcowego
BFD - Osłona przeciwbryzgowa tarczy hamulcowej
BFR - Przewody hamulcowe sztywne / giętkie
BFU - Rurki / węże systemu wspomagania hamowania
BFV - Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
BHA - Moduły ABS
BTA - Pojedyncze części układów hamulcowych
BTS - Zestawy hamulcowe
BZA - Tarcze hamulcowe Economy
BZB - Klocki hamulcowe Economy
BZC - Szczęki hamulcowe Economy

BZS - Zestawy hamulcowe Economy
CCA - Płyny hamulcowe
FEA - Amortyzatory/kolumny resorująco-tłumiące
FEB - Sprężyny śrubowe / resory piórowe
FEC - Pneumatyczne kolumny resorująco-tłumiące
FEG - Amortyzatory pneumat. sterowane elektr.
FEK - Sprężarki regulacji wys. zawieszenia
FEL - Sprężyny płytkowe
FEM - Amortyzatory / łożyska amortyzatora
EWA - Pióra wycieraczek Aero
EWB - Zwykłe pióra wycieraczek
EWC - Zestawy piór wycieraczek Aero
EWG - Gummy piór wycieraczek
EWR - Pióra wycieraczek tylnej szyby
EWS - Zestawy zwykłych piór wycieraczek
MFA - Paski klinowe
MFB - Paski wielorowkowe
MFC - Paski zębate
MFD - Rolki napinające / prowadzące
MFE - Koła pasowe/tłumiki drgań
MFF - Napinacze pasków / łańcuchów
MFG - Szyny prowadzące
MFK - Łańcuchy rozrządu
MFS - Zestawy pasków zębatach
RAE - Pompy płynu chłodzącego
CCB - Dodatki do płynu chłodzącego
CZB - Płyn chłodzący Economy